

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Krijtverf

Muren:

Reeds geschilderde muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Krijtverf geeft een egaal kleureffect. Gebruik voor het opzetten van krijtverf een roller of kalkkwast. Met een roller krijg je een strak resultaat, met een kalkkwast een streperig effect. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan of een kalkkwast
- Roerstok
- Een kleine acrylkwast voor de randjes
- Krijtverf
- Desgewenst sealer

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
7. Roer de verf goed door en controleer de kleur voor gebruik
8. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

12. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Roer de verf goed door voor de tweede laag
17. Schilder de muren een tweede laag
18. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag
19. Krijtverf is licht afwasbaar. Werk de muur desgewenst af met een sealer. Een sealer dient minimaal 4 weken uit te harden voordat het gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Krijtverf

Muren:

Nieuw gestucte muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Krijtverf geeft een egaal kleureffect. Nieuw gestucte muren dienen voldoende droog te zijn alvorens te schilderen en altijd voorgestreeken te worden met een dekkend- of transparante voorstrijkmiddel. Gebruik voor het opzetten van krijtverf een roller of kalkkwast. Met een roller krijg je een strak resultaat, met een kalkkwast een streperig effect. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan of een kalkkwast
- Roerstok
- Een kleine acryl kwast voor de randjes
- Voorstrijkmiddel
- Krijtverf
- Desgewenst sealer

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Roer of schud het voorstrijkmiddel goed
5. Behandel de muur met een voorstrijkmiddel om de zuigkracht op te heffen
6. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
7. Roer de Krijtverf goed door voor de eerste laag en controleer de kleur voor gebruik
8. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Roer de krijtverf goed door voor de tweede laag
17. Schilder de muren een tweede laag
18. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag
19. Krijtverf is licht afwasbaar. Werk de muur desgewenst af met een sealer. Een sealer dient minimaal 4 weken uit te harden voordat het gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Krijtverf

Houtwerk:

Geschilderd of onbeschilderd hout

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om houtwerk te schilderen is 20°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. We adviseren houten oppervlakten altijd eerst te behandelen met een synthetische OH grondlak. Sommige tropische houtsoorten zijn vettig waardoor een slechte hechting ontstaat, eikenhout kan gaan bloeden wat gele vlekken in het oppervlak geeft of oude vlekken kunnen naar boven komen. Gebruik voor het schilderen van houtwerk met krijtverf bij voorkeur een brede, platte kwast. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Beschermende kleding
- Emmer met water en een doekje
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Terpentine en een doekje
- Schuurpapier korrel 100
- Ontstoffer
- Synthetische OH grondlak, eventueel op kleur
- Terpentine en een doekje
- Een lakroller
- Verfbak
- 2 roerstokjes
- Platte kwast voor krijtverf
- Kwast voor de grondlak OH
- Krijtverf
- Desgewenst een sealer of boenwas

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Ontvet het houtwerk met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
3. Spoel het na met schoon water en laat het houtwerk goed drogen
4. Schuur het oppervlak licht om de poriën te openen en hechting te creëren
5. Ontstof het oppervlak
6. Roer de grondlak goed door en controleer de kleur voor gebruik
7. Schenk de synthetische OH grondlak voorzichtig in een verfbakje
8. Verwijder eventuele spetters met een doekje met terpentine
9. Haal de roller door de lak en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller is verdeeld

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

10. Lak het oppervlak af en laat het goed drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
11. Schuur het oppervlak na droging licht op
12. Roer de Krijtverf goed door en controleer de kleur voor gebruik
13. Schilder het oppervlak met de krijtverf en laat voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
14. Roer de verf goed door voor de tweede laag
15. Schilder de tweede laag en laat voldoende drogen
16. Krijtverf is licht afwasbaar. Werk een houten oppervlak desgewenst af met een sealer of boenwas. Een sealer of boenwas dienen minimaal 4 weken uit te harden voordat het gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook Verf

met een witte primer

Muren:

Reeds geschilderde muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Reeds geschilderde muren hoeven niet eerst voorgestroken te worden met een voorstrijkmiddel. Betonlook verf is een decoratieve verf die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft. Onder Betonlook Verf dient altijd een speciale Betonlook Verf Primer gezet te worden. Laat de primer minimaal 6 uur drogen en schilder de muur dan met 1 laag betonlook verf. Betonlook verf is na 30 dagen helemaal uitgehard. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Betonlook Verf kwast
- Betonlook Verf Primer wit
- Betonlook Verf op kleur
- Desgewenst een sealer

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

7. Roer de Betonlook verf primer goed door
8. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
10. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
11. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
12. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
13. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
14. Laat de muur minimaal 6 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
15. Roer de betonlook verf zo kort mogelijk door
16. Zet de Betonlook Verf in 1 laag met een Betonlook Verf kwast op
17. Verwijder meteen na het schilderen de afplaktape
18. De drab in de verf droogt plat in, dit duurt langer dan bij andere verfsoorten.
19. Werk de muur desgewenst af met een sealer. Een sealer dient minimaal 4 weken uit te harden voordat het gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook Verf

met een witte primer

Muren:

Nieuw gestucte muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Nieuw gestucte muren dienen altijd eerst voorgestreekt te worden met een transparant voorstrijkmiddel. Betonlook verf is een decoratieve verf die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft. Onder Betonlook Verf dient altijd een speciale Betonlook Verf Primer gezet te worden. Laat de primer minimaal 6 uur drogen en schilder de muur dan met 1 laag betonlook verf. Betonlook verf is na 30 dagen helemaal uitgehard. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Voorstrijkmiddel
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Betonlook Verf kwast
- Betonlook Verf Primer wit voor 1 laag
- Betonlook Verf op kleur voor 1 laag
- Desgewenst een sealer

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Behandel de muur met een voorstrijkmiddel om de zuigkracht op te heffen
5. Laat dit voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
6. Roer de primer goed door

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

7. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
8. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
10. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
11. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
12. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
13. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
14. Laat de muur minimaal 6 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
15. Roer de Betonlook Verf zo kort mogelijk door
16. Zet de Betonlook Verf in 1 laag met een Betonlook Verf kwast op
17. Verwijder meteen na het schilderen de afplaktape
18. De drab in de verf droogt plat in, dit duurt langer dan bij andere verfsoorten.
19. Werk de muur desgewenst af met een sealer. Een sealer dient minimaal 4 weken uit te harden voordat het gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook Verf

met een gekleurde primer

Muren:

Nieuw gestucte muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Nieuw gestucte muren dienen altijd eerst voorgestreekt te worden met een transparant voorstrijkmiddel. Betonlook verf is een decoratieve verf die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft. Onder Betonlook Verf dient altijd een speciale Betonlook Verf Primer gezet te worden. Laat de primer minimaal 6 uur drogen en schilder de muur dan met 1 laag betonlook verf. Betonlook verf is na 30 dagen helemaal uitgehard. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Voorstrijkmiddel
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Platte Betonlook kwast
- Betonlook Verf Primer op kleur voor 1 laag
- Betonlook Verf op kleur voor 1 laag
- Desgewenst een sealer

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Schud of roer het voorstrijkmiddel goed
5. Behandel de muur met een voorstrijkmiddel om de zuigkracht op te heffen
6. Laat dit voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

7. Roer de Betonlook Verf Primer goed door
8. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
9. Schenk de Betonlook Verf Primer voorzichtig in een geschikte verfbak
10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur minimaal 6 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Roer de Betonlook Look Verf zo kort mogelijk door
17. Zet de Betonlook Verf in 1 laag met een platte Betonlook kwast op
18. Strijk de drab in de Betonlook Verf zoveel mogelijk uit voor een rustiger effect
19. Verwijder meteen na het schilderen de afplaktape
20. De drab in de verf droogt plat in, dit duurt langer dan bij andere verfsoorten.
21. Werk de muur desgewenst af met een sealer. Een sealer dient minimaal 4 weken uit te harden voordat het gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook Verf

met een gekleurde primer

Muren:

Reeds geschilderde muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Reeds geschilderde muren hoeven niet eerst voorgestreekt te worden met een voorstrijkmiddel. Betonlook verf is een decoratieve verf die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft. Onder Betonlook Verf dient altijd een speciale Betonlook Verf Primer gezet te worden. Laat de primer minimaal 6 uur drogen en schilder de muur dan met 1 laag betonlook verf. Betonlook verf is na 30 dagen helemaal uitgehard. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Platte Betonlook kwast
- Betonlook Verf Primer op kleur voor 1 laag
- Betonlook Verf op kleur voor 1 laag
- Desgewenst een sealer

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

7. Roer de Betonlook Verf primer goed door
8. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
9. Schenk de Betonlook Verf primer voorzichtig in een geschikte verfbak
10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur minimaal 6 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Roer de Betonlook Verf zo kort mogelijk door
17. Zet de Betonlook Verf in 1 laag met een platte Betonlook kwast op
18. Strijk de drab in de Betonlook Verf zoveel mogelijk uit voor een rustiger effect
19. Verwijder meteen na het schilderen de afplaktape
20. Laat de laag Betonlook Verf volledig drogen
21. Werk het oppervlak desgewenst af met een sealer, laat een sealer minimaal 4 weken uitharden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook Verf

met een witte primer

Vloer, trap of blad: Reeds geschilderd hout of beton

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om een vloer te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Betonlook verf is een decoratieve verf die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft.

LET OP!! Betonlook verf is niet ontwikkeld voor vloeren, maar met de juiste voor- en nabehandeling is het wel mogelijk. We geven hier echter geen garantie op. Onder Betonlook Verf op een vloer dient altijd een speciale Betonlook Stuc Primer gezet te worden. Laat voor horizontale vlakten de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen en de tweede laag primer minimaal 6 uur drogen. Schilder de vloer dan met 1 laag betonlook verf. Betonlook verf is na 30 dagen helemaal uitgehard. Horizontale vlakten dienen altijd afgelakt te worden met een 2 componenten lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Kussentje voor onder je knieën
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Stofzuiger
- Schuurpapier korrel 80 en 230
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Betonlook Verf kwast
- Genoeg Betonlook Stuc Primer wit voor 2 lagen
- Betonlook Verf op kleur voor 1 laag
- 2 componenten lak voor 3 lagen

1. Dek zo nodig de omgeving af met afdekfolie
2. Plak plinten en muren af met geschikte afplaktape

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

3. Stof zuig de vloer zorgvuldig
4. Ontvet de vloer met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de vloer na met schoon water en laat de vloer goed drogen
6. Schuur het oppervlak met korrel 80 en zorg voor krasvorming, dit zorgt voor hechting
7. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
8. Roer de Betonlook Verf primer goed door
9. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
10. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de plinten of muren
11. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
12. Begin met schilderen en verdeel de Betonlook Verf Primer goed
13. Laat de eerste laag Betonlook verf Primer minimaal 12 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
14. Zet daarna de tweede laag Betonlook Verf Primer op en laat deze minimaal 6 uur drogen
15. Roer de Betonlook Verf kort door
16. Zet de Betonlook Verf in 1 laag met een Betonlook Verf kwast op
17. Verwijder meteen na het schilderen de afplaktape
18. De drab in de verf droogt plat in, dit duurt langer dan bij andere verfsoorten, houd rekening met het belopen van trappen. Schilder de treden desgewenst om en om zodat de trap toch belopen kan worden.
19. Werk de vloer of trap af met minimaal 3 lagen 2 componenten lak, raadpleeg het etiket of de handleiding. Schuur de 2 componenten lagen tussentijds met schuurpapier korrel 230.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook Verf

met een gekleurde primer

Vloer en trap:

Reeds geschilderd hout of beton

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om een vloer te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Betonlook verf is een decoratieve verf die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft.

LET OP!! Betonlook verf is niet ontwikkeld voor vloeren, maar met de juiste voor- en nabehandeling is het wel mogelijk. We geven hier echter geen garantie op. Onder Betonlook Verf op vloeren dient altijd een speciale Betonlook Stuc Primer gezet te worden. Laat voor horizontale vlakten de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen en de tweede laag primer minimaal 6 uur drogen. Schilder de vloer dan met 1 laag betonlook verf. Betonlook verf is na 30 dagen helemaal uitgehard. Horizontale vlakten dienen altijd afgelakt te worden met een 2 componenten lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Kussentje voor onder je knieën
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Stofzuiger
- Schuurpapier korrel 80 en 230
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Platte Betonlook kwast
- Genoeg Betonlook Stuc Primer op kleur voor 2 lagen
- Betonlook Verf op kleur voor 1 laag
- 2 componenten lak voor 3 lagen

1. Dek zo nodig de omgeving af met afdekfolie
2. Plak plinten en muren af met geschikte afplaktape

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

3. Stof zuig de vloer zorgvuldig
4. Ontvet de vloer met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de vloer na met schoon water en laat de vloer goed drogen
6. Schuur het oppervlak met korrel 80 en maak krasvorming, dit zorgt voor een betere hechting.
7. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
8. Roer de primer goed door
9. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
10. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de plinten of muren
11. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
12. Begin met schilderen en verdeel de primer goed
13. Laat de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
14. Roer de Betonlook Stuc Primer
15. Stofzuig zo nodig
16. Zet daarna de tweede laag primer op en laat deze minimaal 6 uur drogen
17. Zet de Betonlook Verf in 1 laag met een platte Betonlook kwast op
18. Strijk de drab in de Betonlook Verf zoveel mogelijk uit voor een rustiger effect
19. Verwijder meteen na het schilderen de afplaktape
20. De drab in de verf droogt plat in, dit duurt langer dan bij andere verfsoorten, houd rekening met het belopen van trappen. Schilder de treden desgewenst om en om zodat de trap toch belopen kan worden.
21. Werk horizontale oppervlakten af met minimaal 3 lagen 2 componenten lak, raadpleeg het etiket of de handleiding. Schuur de 2 componenten lagen tussentijds met schuurpapier korrel 230.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook Verf

met een witte primer

Vloer en trap: Ongeschilderd hout

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om een vloer te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Betonlook verf is een decoratieve verf die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft.

LET OP!! Betonlook verf is niet ontwikkeld voor vloeren, maar met de juiste voor- en nabehandeling is het wel mogelijk. We geven hier echter geen garantie op. Onder Betonlook Verf dient altijd een speciale Betonlook Verf Primer gezet te worden. Laat voor horizontale vlakten de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen en de tweede laag primer minimaal 6 uur drogen. Schilder de vloer dan met 1 laag betonlook verf. Betonlook verf is na 30 dagen helemaal uitgehard. Horizontale vlakten dienen altijd afgelakt te worden met een 2 componenten lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Kussentje voor onder je knieën
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Schuurpapier korrel 80 en 230
- Stofzuiger
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Betonlook Verf kwast
- Genoeg Betonlook Verf Primer wit voor 2 lagen
- Betonlook Verf op kleur voor 1 laag
- 2 componenten lak voor 3 lagen

1. Dek zo nodig de omgeving af met afdekfolie
2. Plak plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

3. Stof zuig het oppervlak zorgvuldig
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Schuur het oppervlak met schuurpapier korrel 80 en maak krasvorming, dit zorgt voor hechting.
7. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
8. Roer de primer goed door
9. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
10. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de plinten of muren
11. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
12. Begin met schilderen en verdeel de primer goed
13. Laat de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
14. Zet daarna de tweede laag primer op en laat deze minimaal 6 uur drogen
15. Zet de Betonlook Verf in 1 laag met een Betonlook Verf kwast op
16. Verwijder meteen na het schilderen de afplaktape
17. De drab in de verf droogt plat in, dit duurt langer dan bij andere verfsoorten, houd rekening met het belopen van trappen. Schilder de treden desgewenst om en om zodat de trap toch belopen kan worden.
18. Werk horizontale oppervlakten af met minimaal 3 lagen 2 componenten lak, raadpleeg het etiket of de handleiding. Schuur de 2 componenten lagen tussentijds met schuurpapier met korrel 230.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook Verf

met een gekleurde primer

Vloer en trap: Ongeschilderd hout

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om een vloer te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Betonlook verf is een decoratieve verf die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft.

LET OP!! Betonlook verf is niet ontwikkeld voor vloeren, maar met de juiste voor- en nabehandeling is het wel mogelijk. We geven hier echter geen garantie op. Onder Betonlook Verf dient altijd een speciale Betonlook Verf Primer gezet te worden. Laat voor horizontale vlakten de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen en de tweede laag primer minimaal 6 uur drogen. Schilder de vloer dan met 1 laag betonlook verf. Betonlook verf is na 30 dagen helemaal uitgehard. Horizontale vlakten dienen altijd afgelakt te worden met een 2 componenten lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Kussentje voor onder je knieën
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Schuurpapier korrel 80 en 230
- Stofzuiger
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Platte Betonlook kwast
- Genoeg Betonlook Verf Primer op kleur voor 2 lagen
- Betonlook Verf op kleur voor 1 laag
- 2 componenten lak voor 3 lagen

1. Dek zo nodig de omgeving af met afdekfolie
2. Plak plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

3. Stof zuig het oppervlak zorgvuldig
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Schuur het oppervlak met schuurpapier korrel 80 en maak krasvorming, dit zorgt voor hechting.
7. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
8. Roer de primer goed door
9. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
10. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de plinten of muren
11. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
12. Begin met schilderen en verdeel de primer goed
13. Laat de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
14. Zet daarna de tweede laag primer op en laat deze minimaal 6 uur drogen
15. Zet de Betonlook Verf in 1 laag met een platte Betonlook kwast op
16. Strijk de drab in de Betonlook Verf zoveel mogelijk uit voor een rustiger effect
17. Verwijder meteen na het schilderen de afplaktape
18. De drab in de verf droogt plat in, dit duurt langer dan bij andere verfsoorten, houd rekening met het belopen van trappen. Schilder de treden desgewenst om en om zodat de trap toch belopen kan worden.
19. Werk horizontale oppervlakten af met minimaal 3 lagen 2 componenten lak, raadpleeg het etiket of de handleiding. Schuur de 2 componenten lagen tussentijds met schuurpapier met korrel 230.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook Verf

met een witte primer

Vloer en trap: Onbehandeld beton

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om een vloer te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Betonlook verf is een decoratieve verf die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft.

LET OP!! Net iedere betonnen ondergrond is Overschilderbaar, raadpleeg de verpakking of de fabrikant van de betonnen ondergrond. Betonlook verf is niet ontwikkeld voor vloeren, maar met de juiste voor- en nabehandeling is het wel mogelijk. We geven hier echter geen garantie op. Onder Betonlook Verf dient altijd een speciale Betonlook Verf Primer gezet te worden. Laat voor horizontale vlakten de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen en de tweede laag primer minimaal 6 uur drogen. Schilder de vloer dan met 1 laag betonlook verf. Betonlook verf is na 30 dagen helemaal uitgehard. Horizontale vlakten dienen altijd afgelakt te worden met een 2 componenten lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Kussentje voor onder je knieën
- Beschermende kleding
- Een transparant voorstrijkmiddel
- Schuurpapier korrel 80 en 230
- Stofzuiger
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Betonlook Verf kwast
- Genoeg Betonlook Verf Primer wit voor 2 lagen
- Betonlook Verf op kleur voor 1 laag
- 2 componenten lak voor 3 lagen

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

1. Let op! Niet iedere betonnen ondergrond is overschilderbaar! Raadpleeg de verpakking of de leverancier van het product.
2. Dek zo nodig de omgeving af met afdekfolie
3. Plak plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape
4. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
5. Strijk het oppervlak voor met een voorstrijkmiddel om de zuigkracht op te heffen
6. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
7. Roer de primer goed door
8. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de plinten of muren
10. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
11. Begin met schilderen en verdeel de primer goed
12. Laat de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
13. Zet daarna de tweede laag primer op en laat deze minimaal 6 uur drogen
14. Zet de Betonlook Verf in 1 laag met een Betonlook Verf kwast op
15. Verwijder meteen na het schilderen de afplaktape
16. De drab in de verf droogt plat in, dit duurt langer dan bij andere verfsoorten, houd rekening met het belopen van trappen. Schilder de treden desgewenst om en om zodat de trap toch belopen kan worden.
17. Werk horizontale oppervlakten af met minimaal 3 lagen 2 componenten lak, raadpleeg het etiket of de handleiding. Schuur de 2 componenten lagen tussentijds met schuurpapier korrel 230.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook Verf

met een gekleurde primer

Vloer en trap: Onbehandeld beton

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om een vloer te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Betonlook verf is een decoratieve verf die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft.

LET OP!! Net iedere betonnen ondergrond is Overschilderbaar, raadpleeg de verpakking of de fabrikant van de betonnen ondergrond. Betonlook verf is niet ontwikkeld voor vloeren, maar met de juiste voor- en nabehandeling is het wel mogelijk. We geven hier echter geen garantie op. Onder Betonlook Verf dient altijd een speciale Betonlook Verf Primer gezet te worden. Laat voor horizontale vlakten de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen en de tweede laag primer minimaal 6 uur drogen. Schilder de vloer dan met 1 laag betonlook verf. Betonlook verf is na 30 dagen helemaal uitgehard. Horizontale vlakten dienen altijd afgelakt te worden met een 2 componenten lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Kussentje voor onder je knieën
- Beschermende kleding
- Een transparant voorstrijkmiddel
- Schuurpapier
- Stofzuiger
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Platte Betonlook kwast
- Genoeg Betonlook Verf Primer op kleur voor 2 lagen
- Betonlook Verf op kleur voor 1 laag
- 2 componenten lak voor 3 lagen

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

1. Let op! Niet iedere betonnen ondergrond is overschilderbaar! Raadpleeg de verpakking of de leverancier van het product.
2. Dek zo nodig de omgeving af met afdekfolie
3. Plak plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape
4. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
5. Strijk het oppervlak voor met een voorstrijkmiddel om de zuigkracht op te heffen
6. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
7. Roer de primer goed door
8. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de plinten of muren
10. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
11. Begin met schilderen en verdeel de primer goed
12. Laat de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
13. Zet daarna de tweede laag primer op en laat deze minimaal 6 uur drogen
14. Zet de Betonlook Verf in 1 laag met een platte Betonlook kwast op
15. Strijk de drab in de Betonlook Verf zoveel mogelijk uit voor een rustiger effect
16. Verwijder meteen na het schilderen de afplaktape
17. De drab in de verf droogt plat in, dit duurt langer dan bij andere verfsoorten, houd rekening met het belopen van trappen. Schilder de treden desgewenst om en om zodat de trap toch belopen kan worden.
18. Werk horizontale oppervlakken af met minimaal 3 lagen 2 componenten lak, raadpleeg het etiket of de handleiding. Schuur de 2 componenten lagen tussentijds met schuurpapier.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Matte Muurverf

Muren:

Nieuw gestucte muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Matte muurverf geeft een egaal kleureffect. Nieuw gestucte muren dienen voldoende droog te zijn alvorens te schilderen en altijd voorgestreekt te worden met een dekkend- of transparante voorstrijkmiddel. Gebruik voor het opzetten van matte muurverf een roller voor een strak resultaat. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan
- Roerstok
- Een kleiner acrylkwast voor de randjes
- Voorstrijkmiddel
- Matte muurverf

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Behandel de muur met een voorstrijkmiddel om de zuigkracht op te heffen
5. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
6. Roer de verf goed door
7. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
8. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
9. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
10. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
11. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

12. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
13. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
14. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
15. Schilder de muren een tweede laag
16. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Matte Muurverf

Muren:

Reeds geschilderde muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Matte muurverf geeft een egaal kleureffect. Gebruik voor het opzetten van de matte muurverf een roller voor een strak resultaat. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan
- Roerstok
- Een kleine acrylkwast voor de randjes
- Matte Muurverf

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
7. Roer de verf goed door
8. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Schilder de muren een tweede laag
17. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Matte Lak WV

Onbehandeld hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Matte Lak WV is geschikt voor houtwerk binnen. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Acrylkwast
- Schuurpapier
- Grondlak WV desgewenst op kleur
- Matte lak WV op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stof het oppervlak af
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Lak het oppervlak af met grondlak en laat voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
7. Verwijder spetters meteen met een doekje met water
8. Schuur het oppervlak na droging
9. Stof het oppervlak af
10. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
11. Schuur dit na droging glad

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

12. Ontstof het oppervlak
13. Lak het oppervlak met de Matte Lak WV. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Matte Lak voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
14. Schuur het oppervlak nogmaals licht
15. Ontstof het oppervlak
16. Lak het oppervlak met de Matte Lak WV. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Matte Lak voldoende uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Matte Lak WV

Reeds geschilderd hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Matte Lak WV is geschikt voor houtwerk binnen. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Acrylkwast
- Schuurpapier
- Matte lak WV op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stof het oppervlak af
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Schuur het oppervlak en steek loszittende deeltjes af
7. Komt er kaal hout tevoorschijn? Lak deze delen dan af met een grondlak WV. Komt er geen kaal hout tevoorschijn? Ga dan verder met stap 13
8. Schuur na droging de grondlak licht.
9. Stof het oppervlak af
10. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
11. Schuur dit na droging glad
12. Ontstof het oppervlak

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Lak het oppervlak met de Matte Lak WV. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Matte Lak voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
14. Verwijder spetters meteen met een doekje met water
15. Schuur het oppervlak nogmaals licht
16. Ontstof het oppervlak
17. Lak het oppervlak met de Matte Lak WV. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Matte Lak voldoende uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Zijdeglans Lak WV

Onbehandeld hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Zijdeglans Lak WV is geschikt voor houtwerk binnen. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Acrylkwast
- Schuurpapier
- Grondlak WV desgewenst op kleur
- Zijdeglans lak WV op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stof het oppervlak af
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Lak het oppervlak af met grondlak en laat voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
7. Verwijder spetters meteen met een doekje met water
8. Schuur het oppervlak na droging
9. Stof het oppervlak af
10. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
11. Schuur dit na droging glad

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

12. Ontstof het oppervlak
13. Lak het oppervlak met de Zijdeglans Lak WV. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Zijdeglans Lak WV voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
14. Schuur het oppervlak nogmaals licht
15. Ontstof het oppervlak
16. Lak het oppervlak met de Zijdeglans Lak WV. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Zijdeglans Lak voldoende uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Zijdeglans Lak WV

Reeds geschilderd hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Zijdeglans Lak WV is geschikt voor houtwerk binnen. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Acrylkwast
- Schuurpapier
- Zijdeglans lak WV op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stof het oppervlak af
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Schuur het oppervlak en steek loszittende deeltjes af
7. Komt er kaal hout tevoorschijn? Lak deze delen dan af met een grondlak WV. Komt er geen kaal hout tevoorschijn? Ga dan verder met stap 13
8. Schuur na droging de grondlak licht.
9. Stof het oppervlak af
10. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
11. Schuur dit na droging glad
12. Ontstof het oppervlak

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Lak het oppervlak met de Zijdeglans Lak WV. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Zijdeglans Lak WV voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
14. Verwijder spetters meteen met een doekje met water
15. Schuur het oppervlak nogmaals licht
16. Ontstof het oppervlak
17. Lak het oppervlak met de Zijdeglans Lak WV. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Zijdeglans Lak voldoende uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Hoogglans Lak WV

Onbehandeld hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Hoogglans Lak WV is geschikt voor houtwerk binnen. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Acrylkwast
- Schuurpapier
- Grondlak WV desgewenst op kleur
- Hoogglans lak WV op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stof het oppervlak af
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Lak het oppervlak af met grondlak en laat voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
7. Verwijder spetters meteen met een doekje met water
8. Schuur het oppervlak na droging
9. Stof het oppervlak af
10. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

11. Schuur dit na droging glad
12. Ontstof het oppervlak
13. Lak het oppervlak met de Hoogglans Lak WV. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Hoogglans Lak WV voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
14. Schuur het oppervlak nogmaals licht
15. Ontstof het oppervlak
16. Lak het oppervlak met de Hoogglans Lak WV. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Hoogglans Lak WV voldoende uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Hoogglans Lak WV

Reeds geschilderd hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Hoogglans Lak WV is geschikt voor houtwerk binnen. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Acrylkwast
- Schuurpapier
- Hoogglans lak WV op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stof het oppervlak af
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Schuur het oppervlak en steek loszittende deeltjes af
7. Komt er kaal hout tevoorschijn? Lak deze delen dan af met een grondlak WV. Komt er geen kaal hout tevoorschijn? Ga dan verder met stap 13
8. Schuur na droging de grondlak licht.
9. Stof het oppervlak af
10. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
11. Schuur dit na droging glad
12. Ontstof het oppervlak

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Lak het oppervlak met de Hoogglans Lak WV. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Hoogglans Lak WV voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
14. Verwijder spetters meteen met een doekje met water
15. Schuur het oppervlak nogmaals licht
16. Ontstof het oppervlak
17. Lak het oppervlak met de Hoogglans Lak WV. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller.
18. Laat de Hoogglans Lak voldoende uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Matte Lak OH

Onbehandeld hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Matte Lak OH is geschikt voor houtwerk binnen en buiten. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Terpentine en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Synthetische kwast
- Schuurpapier
- Grondlak OH desgewenst op kleur
- Matte lak OH op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stof het oppervlak af
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Lak het oppervlak af met grondlak OH en laat voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
7. Verwijder spetters meteen met een doekje met terpentine
8. Schuur het oppervlak na droging
9. Stof het oppervlak af
10. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
11. Schuur dit na droging glad

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

12. Ontstof het oppervlak
13. Lak het oppervlak met de Matte Lak OH. Zet de randen aan met een synthetische kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Matte Lak OH voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
14. Schuur het oppervlak nogmaals licht
15. Ontstof het oppervlak
16. Lak het oppervlak met de Matte Lak OH . Zet de randen aan met een synthetische kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller.
17. Laat de Matte Lak OH voldoende uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Matte Lak OH

Reeds geschilderd hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Matte Lak OH is geschikt voor houtwerk binnen en buiten. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Terpentine en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Synthetische kwast
- Schuurpapier
- Matte lak OH op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stof het oppervlak af
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Schuur het oppervlak en steek loszittende deeltjes af
7. Komt er kaal hout tevoorschijn? Lak deze delen dan af met een grondlak OH. Komt er geen kaal hout tevoorschijn? Ga dan verder met stap 13
8. Schuur na droging de grondlak licht.
9. Stof het oppervlak af
10. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
11. Schuur dit na droging glad
12. Ontstof het oppervlak

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Lak het oppervlak met de Matte Lak OH. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Matte Lak OH voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
14. Verwijder spetters meteen met een doekje met terpentine
15. Schuur het oppervlak nogmaals licht
16. Ontstof het oppervlak
17. Lak het oppervlak met de Matte Lak OH. Zet de randen aan met een synthetische kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller.
18. Laat de Matte Lak OH voldoende uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Zijdeglans Lak OH

Onbehandeld hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Zijdeglans Lak OH is geschikt voor houtwerk binnen en buiten. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Terpentine en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Synthetische kwast
- Schuurpapier
- Grondlak OH desgewenst op kleur
- Zijdeglans Lak OH op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stof het oppervlak af
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Lak het oppervlak af met grondlak OH en laat voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
7. Verwijder spetters meteen met een doekje met terpentine
8. Schuur het oppervlak na droging
9. Stof het oppervlak af
10. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
11. Schuur dit na droging glad

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

12. Ontstof het oppervlak
13. Lak het oppervlak met de Zijdeglans Lak OH. Zet de randen aan met een synthetische kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Zijdeglans Lak OH voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
14. Schuur het oppervlak nogmaals licht
15. Ontstof het oppervlak
16. Lak het oppervlak met de Zijdeglans Lak OH. Zet de randen aan met een synthetische kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller.
17. Laat de Zijdeglans Lak OH voldoende uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Zijdeglans Lak OH

Reeds geschilderd hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Zijdeglans Lak OH is geschikt voor houtwerk binnen en buiten. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Terpentine en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Synthetische kwast
- Schuurpapier
- Zijdeglans Lak OH op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stof het oppervlak af
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Schuur het oppervlak en steek loszittende deeltjes af
7. Komt er kaal hout tevoorschijn? Lak deze delen dan af met een grondlak OH. Komt er geen kaal hout tevoorschijn? Ga dan verder met stap 13
8. Schuur na droging de grondlak licht.
9. Stof het oppervlak af
10. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
11. Schuur dit na droging glad
12. Ontstof het oppervlak

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Lak het oppervlak met de Zijdeglans Lak OH. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Zijdeglans Lak OH voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
14. Verwijder spetters meteen met een doekje met terpentine
15. Schuur het oppervlak nogmaals licht
16. Ontstof het oppervlak
17. Lak het oppervlak met de Zijdeglans Lak OH. Zet de randen aan met een synthetische kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller.
18. Laat de Zijdeglans Lak OH voldoende uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Hoogglans Lak OH

Onbehandeld hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Hoogglans Lak OH is geschikt voor houtwerk binnen en buiten. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Terpentine en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Synthetische kwast
- Schuurpapier
- Grondlak OH desgewenst op kleur
- Hoogglans Lak OH op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stof het oppervlak af
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Lak het oppervlak af met grondlak OH en laat voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
7. Verwijder spetters meteen met een doekje met terpentine
8. Schuur het oppervlak na droging
9. Stof het oppervlak af
10. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
11. Schuur dit na droging glad

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

12. Ontstof het oppervlak
13. Lak het oppervlak met de Hoogglans Lak OH. Zet de randen aan met een synthetische kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Hoogglans Lak OH voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
14. Schuur het oppervlak nogmaals licht
15. Ontstof het oppervlak
16. Lak het oppervlak met de Hoogglans Lak OH . Zet de randen aan met een synthetische kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller.
17. Laat de Hoogglans Lak OH voldoende uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Hoogglans Lak OH

Reeds geschilderd hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Hoogglans Lak OH is geschikt voor houtwerk binnen en buiten. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Terpentine en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Synthetische kwast
- Schuurpapier
- Hoogglans Lak OH op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stof het oppervlak af
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Schuur het oppervlak en steek loszittende deeltjes af
7. Komt er kaal hout tevoorschijn? Lak deze delen dan af met een grondlak OH. Komt er geen kaal hout tevoorschijn? Ga dan verder met stap 13
8. Schuur na droging de grondlak licht.
9. Stof het oppervlak af
10. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
11. Schuur dit na droging glad
12. Ontstof het oppervlak

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Lak het oppervlak met de Hoogglans Lak OH. Zet de randen aan met een lak kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Hoogglans Lak OH voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
14. Verwijder spetters meteen met een doekje met terpentine
15. Schuur het oppervlak nogmaals licht
16. Ontstof het oppervlak
17. Lak het oppervlak met de Hoogglans Lak OH. Zet de randen aan met een synthetische kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller.
18. Laat de Hoogglans Lak OH voldoende uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Gevelverf

Onbeschielderd oppervlak

Schilder een gevel niet in de volle zon, als het te vochtig is of onder de 8°C. Verdun de gevelverf maximaal 5%. Zet de gevelverf op met een kwast of roller. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Beschermende kleding
- Staalborstel
- Plamuurmes
- Eventuele muurvuller
- Stoffen
- Verfbak
- Roerstokje
- Voorstrijkmiddel transparant
- Blokkwast of roller
- Kleine kwast
- Gevelverf op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Schuur eventuele mos of groene aanslag af met een staalborstel
4. Stof het oppervlak af
5. Werk eventuele gaten bij met een geschikte muurvuller en laat drogen
6. Strijk de gevel voor met een transparant voorstrijkmiddel en laat voldoende drogen
7. Roer de gevelverf goed door en verdun de eerste laag eventueel met maximaal 5% water
8. Schenk de gevelverf in een verfbak en zet de Gevelverf op met een roller of blokkwast
9. Zet de eerste laag gevelverf op en laat voldoende drogen. Raadpleeg het etiket of de handleiding
10. Zet de tweede laag gevelverf onverdund op

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Gevelverf

Reeds geschilderd oppervlak

Schilder een gevel niet in de volle zon, als het te vochtig is of onder de 8°C. Verdun de gevelverf maximaal 5%. Zet de gevelverf op met een kwast of roller. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Beschermende kleding
- Staalborstel
- Plamuurmes
- Stoffer
- Verfbak
- Roerstokje
- Blokkwast of roller
- Kleine kwast
- Gevelverf op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Steek eventuele loszittende verflagen af met een plamuurmes
4. Schuur eventuele mos of groene aanslag af met een staalborstel
5. Stof het oppervlak af
6. Roer de gevelverf goed door en verdun de eerste laag eventueel met maximaal 5% water
7. Schenk de gevelverf in een verfbak en zet de gevelverf op met een roller of blokkwast
8. Zet de eerste laag gevelverf op en laat voldoende drogen. Raadpleeg het etiket of de handleiding
9. Zet de tweede laag gevelverf onverdund

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Gevelverf

Nieuw gestuct oppervlak

Schilder een gevel niet in de volle zon, als het te vochtig is of de temperatuur onder de 8°C is. Verdun de gevelverf maximaal 5%. Zet de gevelverf op met een kwast of roller.

LET OP! Vers gestuct beton of cement moet minimaal 2,5 tot 3 maanden drogen voordat het geschilderd kan worden. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Beschermende kleding
- Staalborstel
- Plamuurmes
- Eventuele muurvuller
- Stoffen
- Verfbak
- Roerstokje
- Voorstrijkmiddel transparant
- Blokkwast of roller
- Kleine kwast
- Gevelverf op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Strijk de gevel voor met een transparant voorstrijkmiddel en laat voldoende drogen
4. Roer de gevelverf goed door en verdun de eerste laag eventueel met maximaal 5% water
5. Schenk de gevelverf in een verfbak en zet de Gevelverf op met een roller of blokkwast
6. Zet de eerste laag gevelverf op en laat voldoende drogen. Raadpleeg het etiket of de handleiding
7. Zet de tweede laag gevelverf onverdund op

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Kalei Verf

Onbeschilderd oppervlak

Schilder een gevel niet in de volle zon, als het te vochtig is of onder de 8°C. Verdun de Kalei verf maximaal 10%. Zet de Kalei verf op met een kwast. Kalei is een dampdoorlatende verf. Kalei verf is alleen geschikt voor onbeschilderde oppervlakten. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden

- Afdekkfolie
- Afplaktape
- Beschermende kleding
- Staalborstel
- Stoffer
- Verfbak
- Roerstokje
- Blokkwast
- Kleine kwast
- Kalei verf op kleur

1. Spuit het te schilderen oppervlak nat met water, zorg dat het oppervlak goed verzadigd is.
2. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekkfolie
3. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
4. Schuur eventuele mos of groene aanslag af met een staalborstel
5. Stof het oppervlak af
6. Roer de Kalei verf goed door en verdun de eerste laag met ongeveer 10% water
7. Schenk de Kalei verf in een verfbak en zet de Kalei verf op met een blokkwast
8. Zet de eerste laag Kalei erf op en laat voldoende drogen. Raadpleeg het etiket of de handleiding
9. Zet de tweede laag Kalei verf op

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Vloerverf WV

Reeds geschilderd hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende oppervlakten af met afdekfolie. Plak eventuele plinten en onderkant van muren af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Vloerverf WV is geschikt voor binnen. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Stofzuiger
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Acrylkwast
- Schuurpapier
- Vloerverf WV op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stof het oppervlak af
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Schuur het oppervlak en steek loszittende deeltjes af
7. Komt er kaal hout tevoorschijn? Lak deze delen dan af met een grondlak WV. Komt er geen kaal hout tevoorschijn? Ga dan verder met stap 13
8. Schuur na droging de grondlak licht.
9. Stof het oppervlak af
10. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
11. Schuur dit na droging glad
12. Stofzuig het oppervlak

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Lak het oppervlak met de Vloerverf WV. Zet de randen aan met een acryl kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Vloerverf WV voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
14. Verwijder spetters meteen met een doekje met water
15. Schuur het oppervlak nogmaals licht
16. Stofzuig het oppervlak
17. Lak het oppervlak met de tweede laag Vloerverf WV. Zet de randen aan met een acryl kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Vloerverf WV minimaal 2 weken uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Vloerverf WV

Onbeschilderd hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende oppervlakten af met afdekfolie. Plak eventuele plinten en onderkant van muren af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Vloerverf WV is geschikt voor houtwerk binnen. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Stofzuiger
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Acrylkwast
- Schuurpapier
- Grondlak eventueel op kleur
- Vloerverf WV op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende plinten of onderkant van muren af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stofzuig het oppervlak
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Roer de grondlak goed door
7. Schenk de grondlak voorzichtig in een verfbak
8. Lak het oppervlak met de grondlak. Zet de randen aan met een acryl kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Vloerverf WV voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
9. Schuur na droging de grondlak licht.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

10. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
11. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
12. Schuur dit na droging glad
13. Ontstof het oppervlak
14. Lak het oppervlak met de Vloerverf WV. Zet de randen aan met een acryl kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Vloerverf WV voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
15. Verwijder spetters meteen met een doekje met water
16. Schuur het oppervlak nogmaals licht
17. Stofzuig het oppervlak
18. Lak het oppervlak met de tweede laag Vloerverf WV. Zet de randen aan met een acryl kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Vloerverf WV minimaal 2 weken uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Vloerverf OH

Reeds geschilderd hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende oppervlakten af met afdekfolie. Plak eventuele plinten of onderkant van muren af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Vloerverf OH is geschikt voor houtwerk binnen. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat.

LET OP! Watergedragen lak kan wel over terpentine gedragen lak, maar een terpentine gedragen lak kan niet over een watergedragen lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Terpentine en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Stofzuiger
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Synthetische kwast
- Schuurpapier
- Vloerverf OH op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende oppervlakten af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stof het oppervlak af
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Schuur het oppervlak en steek loszittende deeltjes af
7. Stofzuig de vloer zorgvuldig
8. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
9. Schuur dit na droging glad
10. Stofzuig de vloer zorgvuldig
11. Lak het oppervlak met de Vloerverf OH. Zet de randen aan met een synthetische kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Vloerverf OH voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

12. Verwijder spetters meteen met een doekje met terpentine
13. Schuur het oppervlak nogmaals licht
14. Stofzuig het oppervlak
15. Lak het oppervlak met de Vloerverf OH. Zet de randen aan met een synthetische kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller.
16. Laat de Vloerverf OH minimaal 2 weken uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Vloerverf OH

Onbeschilderd hout

Zorg met lakken altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om te lakken is 20°C. Lak niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende oppervlakten af met afdekfolie. Plak eventuele plinten of onderkant van muren af met daarvoor bestemde afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Vloerverf OH is geschikt voor houtwerk binnen. Gebruik een geschikte lakroller voor een strak resultaat. Breng op onbeschilderd hout altijd 3 lagen op. U heeft geen grondlak nodig met Vloerverf OH. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Terpentine en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Stofzuiger
- Verfbak
- Lakroller
- Roerstok
- Synthetische kwast
- Schuurpapier
- Vloerverf OH op kleur

1. Dek alle omringende oppervlakten af met afdekfolie
2. Plak eventuele omringende plinten en onderkant van muren af met daarvoor bestemde afplaktape
3. Stofzuig het oppervlak
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Schuur het oppervlak
7. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
8. Vul eventuele gaatjes met een geschikte vuller
9. Schuur dit na droging glad
10. Stofzuig de vloer zorgvuldig
11. Lak het oppervlak met de Vloerverf OH. Zet de randen aan met een synthetische kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller. Laat de Vloerverf OH voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding.
12. Verwijder spetters meteen met een doekje met terpentine

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Schuur het oppervlak nogmaals licht
14. Stofzuig het oppervlak
15. Lak het oppervlak voor de tweede laag met de Vloerverf OH. Zet de randen aan met een synthetische kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller.
16. Schuur het oppervlak licht op
17. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
18. Lak het oppervlak voor de derde laag met de Vloerverf OH. Zet de randen aan met een synthetische kwast en zet de grote oppervlakten op met een lakroller
19. Laat de Vloerverf OH minimaal 2 weken uitharden voordat het oppervlak gepoetst kan worden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook Stuc

Muren:

Reeds geschilderde muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Reeds geschilderde muren hoeven niet eerst voorgestreekt te worden met een voorstrijkmiddel. Betonlook Stuc is een decoratieve stuc die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft. Onder Betonlook stuc dient altijd een speciale Betonlook Stuc Primer gezet te worden. Laat de primer minimaal 6 uur drogen en stuc de muur dan met 2 lagen Betonlook Stuc. Bestel voldoende product, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Stucspaan
- Betonlook Stuc Primer voor 1 laag
- Betonlook Stuc op kleur voor 2 lagen

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
7. Roer de primer goed door
8. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
9. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur minimaal 6 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Zet de eerste laag Betonlook Stuc op met een stucspaan
17. Laat de stuc laag voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
18. Schuur het oppervlak licht
19. Ontstof het oppervlak
20. Zet de tweede laag Betonlook Stuc schrapend op met een stucspaan
21. Verwijder meteen na het stucen de afplaktape
22. Laat de laag Betonlook Stuc volledig drogen
23. Werk het oppervlak desgewenst af met een sealer, laat een sealer minimaal 4 weken uitharden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Betonlook Stuc

Muren:

Onbeschilderde muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Reeds geschilderde muren hoeven niet eerst voorgestreekt te worden met een voorstrijkmiddel. Betonlook Stuc is een decoratieve stuc die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft. Onder Betonlook stuc dient altijd een speciale Betonlook Stuc Primer gezet te worden. Laat de primer minimaal 6 uur drogen en stuc de muur dan met 2 lagen Betonlook Stuc. Bestel voldoende product, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Stucspaan
- Voorstrijkmiddel transparant
- Betonlook Stuc Primer voor 1 laag
- Betonlook Stuc op kleur voor 2 lagen

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Behandel de muur met de transparante voorstrijk en laat voldoende drogen
7. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
8. Roer de primer goed door

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

9. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
10. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
11. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
12. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
13. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
14. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
15. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
16. Laat de muur minimaal 6 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
17. Zet de eerste laag Betonlook Stuc op met een stucspaan
18. Laat de stuc laag voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
19. Schuur het oppervlak licht
20. Ontstof het oppervlak
21. Zet de tweede laag Betonlook Stuc schrapend op met een stucspaan
22. Verwijder meteen na het stucen de afplaktape
23. Laat de laag Betonlook Stuc volledig drogen
24. Werk het oppervlak desgewenst af met een sealer, laat een sealer minimaal 4 weken uitharden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Waterproof Stucco

Muren:

Reeds geschilderde muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15 graden. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Reeds geschilderde muren hoeven niet eerst voorgestreekt te worden met een voorstrijkmiddel. Waterproof Stucco is een waterdichte stuc die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft. Onder de waterproof stucco dient altijd een speciale Waterproof Stucco Primer gezet te worden. Laat de primer minimaal 6 uur drogen en stuc de muur dan met 2 lagen Betonlook Stuc. Bestel voldoende product, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Stucspaan
- Waterproof Stucco Primer voor 1 laag
- Waterproof Stucco op kleur voor 2 lagen

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
7. Roer de primer goed door
8. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
9. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur minimaal 6 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Zet de eerste laag Waterproof Stucco op met een stucspaan
17. Laat de stuclaag voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
18. Schuur het oppervlak licht
19. Ontstof het oppervlak
20. Zet de tweede laag Waterproof Stucco schrapend op met een stucspaan
21. Verwijder meteen na het stucen de afplaktape
22. Laat de laag Waterproof Stucco volledig drogen
23. Werk het oppervlak desgewenst af met een sealer, laat een sealer minimaal 4 weken uitharden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Waterproof Stucco

Muren:

Onbeschilderde muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Reeds geschilderde muren hoeven niet eerst voorgestreekt te worden met een voorstrijkmiddel. Waterproof Stucco is een waterdichte stuc die het oppervlak een betonachtige uitstraling geeft. Onder de waterproof stucco dient altijd een speciale Waterproof Stucco Primer gezet te worden. Laat de primer minimaal 6 uur drogen en stuc de muur dan met 2 lagen Waterproof Stucco. Werk muren in badkamers en keukens altijd af met een 2 componenten lak. Andere muren kunnen desgewenst met een sealer afgewerkt worden om afwasbaar te maken. Bestel voldoende product, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Voorstrijkmiddel transparant
- Stucspaan
- Waterproof Stucco Primer voor 1 laag
- Waterproof Stucco op kleur voor 2 lagen
- Desgewenst sealer of 2 componenten lak

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Zet de transparante voorstrijk o en laat voldoende drogen

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

7. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
8. Roer de primer goed door
9. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
10. Schenk de Waterproof Stucco primer voorzichtig in een geschikte verfbak
11. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
12. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
13. Haal de roller of kwast door de primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
14. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
15. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
16. Laat de muur minimaal 6 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
17. Zet de eerste laag Waterproof Stucco op met een stucspaan
18. Laat de stuclaag voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
19. Schuur het oppervlak licht
20. Ontstof het oppervlak
21. Zet de tweede laag Waterproof Stucco schrapend op met een stucspaan
22. Verwijder meteen na het stucen de afplaktape
23. Laat de laag Waterproof Stucco volledig drogen
24. Werk het oppervlak desgewenst af met 3 lagen sealer of 2 componenten lak, laat een sealer minimaal 4 weken uitharden.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Waterproof Stucco

Vloer en trap:

Onbeschilderd hout of beton

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om een vloer te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Onder de Waterproof Stucco dient altijd een speciale Waterproof Stucco Primer gezet te worden. Laat voor horizontale vlakten de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen en de tweede laag primer minimaal 6 uur drogen. Horizontale vlakten dienen achteraf altijd afgelakt te worden met een 2 componenten lak. Bestel voldoende product, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Kussentje voor onder je knieën
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Schuurpapier korrel 80 en 230
- Stofzuiger
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Stucspaan
- Voorstrijk transparant
- Genoeg Waterproof Stucco Primer wit voor 2 lagen
- Waterproof Stucco op kleur voor 2 lagen
- 2 componenten lak voor 3 lagen

1. Dek zo nodig de omgeving af met afdekfolie
2. Plak plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape
3. Stof zuig het oppervlak zorgvuldig
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Schuur het oppervlak met schuurpapier korrel 80 en maak krasvorming, dit zorgt voor hechting.
7. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

8. Behandel het oppervlak met een transparante voorstrijk en laat voldoende drogen
9. Roer de Waterproof Stucco primer goed door
10. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de plinten of muren
12. Haal de roller of kwast door de Waterproof Stucco primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en verdeel de primer goed
14. Laat de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
15. Zet daarna de tweede laag primer op en laat deze minimaal 6 uur drogen
16. Zet de eerste laag Waterproof Stucco met een stucspaan op en laat deze voldoende drogen
17. Schuur het oppervlak zorgvuldig
18. Zet de tweede laag Waterproof Stucco schrapend op
19. Verwijder meteen na het stucen de afplaktape
20. Werk horizontale oppervlakten af met minimaal 3 lagen 2 componenten lak, raadpleeg het etiket of de handleiding. Schuur de 2 componenten lagen tussentijds met schuurpapier met korrel 230.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Waterproof Stucco

Vloer en trap:

Reeds geschilderd hout of beton

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om een vloer te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Onder de Waterproof Stucco dient altijd een speciale Waterproof Stucco Primer gezet te worden. Laat voor horizontale vlakten de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen en de tweede laag primer minimaal 6 uur drogen. Horizontale vlakten dienen achteraf altijd afgelakt te worden met een 2 componenten lak. Bestel voldoende product, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Kussentje voor onder je knieën
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Schuurpapier korrel 80 en 230
- Stofzuiger
- Verfbak
- Roller en eventueel een stok waar de roller op kan
- 2 roerstokjes
- Kleiner kwastje voor de randen
- Stucspaan
- Genoeg Waterproof Stucco Primer wit voor 2 lagen
- Waterproof Stucco op kleur voor 2 lagen
- 2 componenten lak voor 3 lagen

1. Dek zo nodig de omgeving af met afdekfolie
2. Plak plinten en onderkant van muren af met geschikte afplaktape
3. Stof zuig het oppervlak zorgvuldig
4. Ontvet het oppervlak met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
6. Schuur het oppervlak met schuurpapier korrel 80 en maak krasvorming, dit zorgt voor hechting.
7. Stofzuig het oppervlak zorgvuldig
8. Roer de Waterproof Stucco primer goed door

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

9. Schenk de primer voorzichtig in een geschikte verfbak
10. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de plinten of muren
11. Haal de roller of kwast door de Waterproof Stucco primer en zorg dat de primer gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
12. Begin met schilderen en verdeel de primer goed
13. Laat de eerste laag primer minimaal 12 uur drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
14. Zet daarna de tweede laag primer op en laat deze minimaal 6 uur drogen
15. Zet de eerste laag Waterproof Stucco met een stucspaan op en laat deze voldoende drogen
16. Schuur het oppervlak zorgvuldig
17. Zet de tweede laag Waterproof Stucco schrapend op
18. Verwijder meteen na het stucen de afplaktape
19. Werk horizontale oppervlakten af met minimaal 3 lagen 2 componenten lak, raadpleeg het etiket of de handleiding. Schuur de 2 componenten lagen tussentijds met schuurpapier met korrel 230.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Kalkverf

Op een reeds geschilderde muur met een muurverf

Kalkverf is een 100% minerale en ecologische watergedragen verf. Kalkverf is een ademend, desinfecterend en mos- en schimmelwerend. Niet minerale of poreuze oppervlakten dienen voorgestreekt te worden met de L'Authentique Wallprimer. Afhankelijk van de dikte van de Kalkverf kan de eerste laag 15-20% verdund worden tot de dikte van magere yoghurt. De tweede laag altijd iets meer verdunnen dan de eerste laag. Kalkverf wordt altijd met een kalkkwast opgezet. Het eindresultaat is afhankelijk van de techniek die wordt toegepast. Als je banen van boven naar beneden zet dan krijg je een streperig effect. Als je de Kalkverf kriskras opzet, dan krijg je een wolkerig effect. Daarnaast heeft de hoeveelheid water die wordt toegevoegd ook effect op het eindresultaat. Hoe meer water wordt toegevoegd, hoe meer contrast. Kalkverf is niet afwasbaar. Werk het oppervlak desgewenst af met een sealer of 2 componenten lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan
- Wall primer voor 1 laag
- Roerstok
- Kalkkwast
- Kalkverf op kleur voor 2 lagen
- Desgewenst een sealer of 2 componenten lak

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
7. Roer de Wallprimer goed door
8. Schenk de Wallprimer voorzichtig in een geschikte verfbak

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

9. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de Wallprimer en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Roer de Kalkverf goed door en verdun met 15-20% water
17. Schenk de Kalkverf voorzichtig in een schone verfbak
18. Verwijder spetters meteen met een doekje met water
19. Zet **NIET!!** eerst de randjes op, dit blijft zichtbaar
20. Zet de Kalkverf in de gewenste techniek op en laat voldoende drogen
21. Verdun de Kalkverf iets meer voor de tweede laag en roer goed door
22. Zet de tweede laag op in de gewenste techniek
23. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag
24. Kalkverf is niet afwasbaar. Werk de muur desgewenst af met een sealer. Een sealer dient minimaal 4 weken uit te harden voordat het gepoetst kan worden.

Algemene Kalkverf tips

- Gebruik altijd eerst een Kalkverf Wallprimer
- Nieuw gestucte muren dienen altijd eerst nog voorgestreeken te worden met een voorstrijkmiddel, daarna volgt de Wallprimer en de Kalkverf
- Kalkverf moet altijd in twee lagen opgezet te worden
- Neem een ruime hoeveelheid verf en gooi restjes bij elkaar om voldoende verf te hebben voor de muur
- Kalkverf is NIET rechtstreeks overschilderbaar met een andere verf, de Kalkverf muur moet eerst behandeld worden met een Wallprimer
- Begin niet halverwege de muur met een nieuw blik verf
- Werk nat in nat
- Schilder niet in direct zonlicht, dan droogt de Kalkverf te snel
- Als Kalkverf te snel droogt dan kan de Kalkverf gaan glanzen
- Zet Kalkverf altijd op met een kalkwast, nooit met een roller.
- Schilder niet in blokken, schilder niet eerst de randen langs het plafond of de plinten, dit blijft zichtbaar. Zet met de kwast horizontaal langs de rand aan en werk meteen uit naar boven of beneden
- Kalkverf is niet mengbaar met andere verven
- Hou voldoende droogtijd aan, als Kalkverf te snel droogt dan kan het gaan glanzen
- Hou voldoende droogtijd aan, als de lagen te dik en te snel na elkaar op worden gebracht dan kan de bovenste verflaag gaan scheuren. Kalkverf kan niet bijgewerkt worden, wat je bijwerkt trekt veel lichter op
- Voorkom kleurverschil en hou de verdunning bij alle blikken gelijk
- Let op! De kleur is nat donkerder dan droog. Als Kalkverf opdroogt dan droogt het de helft lichter op.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

- Kalkverf is niet afwasbaar, gebruik desgewenst een sealer of 2 componenten lak
- Wacht minimaal twee weken met het afwerken van een Kalkverf laag.
- Kalkverf is na opening van het blik nog 6 maanden houdbaar
- We adviseren om beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen tijdens het schilderen.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Kalkverf

Op een nieuw gestucte muur

Kalkverf is een 100% minerale en ecologische watergedragen verf. Kalkverf is een ademend, desinfecterend en mos- en schimmelwerend. Niet minerale of poreuze oppervlakten dienen voorgestreekt te worden met de L'Authentique Wallprimer. Afhankelijk van de dikte van de Kalkverf kan de eerste laag 15-20% verdund worden tot de dikte van magere yoghurt. De tweede laag altijd iets meer verdunnen dan de eerste laag. Kalkverf wordt altijd met een kalkkwast opgezet. Het eindresultaat is afhankelijk van de techniek die wordt toegepast. Als je banen van boven naar beneden zet dan krijg je een streperig effect. Als je de Kalkverf kriskras opzet, dan krijg je een wolkerig effect. Daarnaast heeft de hoeveelheid water die wordt toegevoegd ook effect op het eindresultaat. Hoe meer water wordt toegevoegd, hoe meer contrast. Kalkverf is niet afwasbaar. Werk het oppervlak desgewenst af met een sealer of 2 componenten lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbakjes
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan
- Voorstrijkmiddel
- Wallprimer voor 1 laag
- Roerstok
- Kalkkwast
- Kalkverf op kleur voor 2 lagen
- Desgewenst een sealer of 2 componenten lak

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Schud het voorstrijkmiddel en behandel het oppervlak met een transparante voorstrijk en laat voldoende drogen

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

7. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
8. Roer de Wallprimer goed door
9. Schenk de Wallprimer voorzichtig in een geschikte verfbak
10. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
11. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
12. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
13. Haal de roller of kwast door de Wallprimer en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
14. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
15. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
16. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
17. Roer de Kalkverf goed door en verdun met 15-20% water
18. Schenk de Kalkverf voorzichtig in een schone verfbak
19. Verwijder spetters meteen met een doekje met water
20. Zet **NIET!!** eerst de randjes op, dit blijft zichtbaar
21. Zet de Kalkverf in de gewenste techniek op en laat voldoende drogen
22. Verdun de Kalkverf iets meer voor de tweede laag en roer goed door
23. Zet de tweede laag op in de gewenste techniek
24. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag
25. Kalkverf is niet afwasbaar. Werk de muur desgewenst af met een sealer. Een sealer dient minimaal 2 weken uit te harden voordat het gepoetst kan worden.

Algemene Kalkverf tips

- Gebruik altijd eerst een Kalkverf Wallprimer
 - Nieuw gestucte muren dienen altijd eerst nog voorgestreekt te worden met een voorstrijkmiddel, daarna volgt de Wallprimer en de Kalkverf
 - Kalkverf moet altijd in twee lagen opgezet te worden
 - Neem een ruime hoeveelheid verf en gooi restjes bij elkaar om voldoende verf te hebben voor de muur
 - Kalkverf is NIET rechtstreeks overschilderbaar met een andere verf, de Kalkverf muur moet eerst behandeld worden met een Wallprimer
 - Begin niet halverwege de muur met een nieuw blik verf
 - Werk nat in nat
 - Schilder niet in direct zonlicht, dan droogt de Kalkverf te snel
 - Als Kalkverf te snel droogt dan kan de Kalkverf gaan glanzen
 - Zet Kalkverf altijd op met een kalkwast, nooit met een roller.
 - Schilder niet in blokken
- schilder niet eerst de randen langs het plafond of de plinten, dit blijft zichtbaar. Zet met de kwast horizontaal langs de rand aan en werk meteen uit naar boven of beneden
- Kalkverf is niet mengbaar met andere verven
 - Hou voldoende droogtijd aan, als Kalkverf te snel droogt dan kan het gaan glanzen

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

- Hou voldoende droogtijd aan, als de lagen te dik en te snel na elkaar op worden gebracht dan kan de bovenste verflaag gaan scheuren. Kalkverf kan niet bijgewerkt worden, wat je bijwerkt trekt veel lichter op
- Voorkom kleurverschil en hou de verdunning bij alle blikken gelijk
- Let op! De kleur is nat donkerder dan droog. Als Kalkverf opdroogt dan droogt het de helft lichter op.
- Kalkverf is niet afwasbaar, gebruik desgewenst een sealer of 2 componenten lak
- Wacht minimaal twee weken met het afwerken van een Kalkverf laag.
- Kalkverf is na opening van het blik nog 6 maanden houdbaar
- We adviseren om beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen tijdens het schilderen.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Kalkverf

Op een reeds geschilderde muur met Kalkverf

Kalkverf is een 100% minerale en ecologische watergedragen verf. Kalkverf is een ademend, desinfecterend en mos- en schimmelwerend. Als een muur reeds geschilderd is met Kalkverf dan is het niet nodig om eerst een Wallprimer op te zetten. Afhankelijk van de dikte van de Kalkverf kan de eerste laag 15-20% verdund worden tot de dikte van magere yoghurt. De tweede laag altijd iets meer verdunnen dan de eerste laag. Kalkverf wordt altijd met een kalkkwast opgezet. Het eindresultaat is afhankelijk van de techniek die wordt toegepast. Als je banen van boven naar beneden zet dan krijg je een streperig effect. Als je de Kalkverf kriskras opzet, dan krijg je een wolkerig effect. Daarnaast heeft de hoeveelheid water die wordt toegevoegd ook effect op het eindresultaat. Hoe meer water wordt toegevoegd, hoe meer contrast. Kalkverf is niet afwasbaar. Werk het oppervlak desgewenst af met een sealer of 2 componenten lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Kalkkwast
- Kalkverf op kleur voor 2 lagen
- Desgewenst een sealer of 2 componenten lak

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Roer de Kalkverf goed door en verdun met 15-20% water
7. Schenk de Kalkverf voorzichtig in een schone verfbak
8. Verwijder spetters meteen met een doekje met water
9. Zet **NIET!!** eerst de randjes op, dit blijft zichtbaar
10. Zet de Kalkverf in de gewenste techniek op en laat voldoende drogen
11. Verdun de Kalkverf iets meer voor de tweede laag en roer goed door

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

12. Zet de tweede laag op in de gewenste techniek
13. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag
14. Kalkverf is niet afwasbaar. Werk de muur desgewenst af met een sealer. Een sealer dient minimaal 2 weken uit te harden voordat het gepoetst kan worden.

Algemene Kalkverf tips

- Gebruik altijd eerst een Kalkverf Wallprimer
- Nieuw gestucte muren dienen altijd eerst nog voorgestreekt te worden met een voorstrijkmiddel, daarna volgt de Wallprimer en de Kalkverf
- Kalkverf moet altijd in twee lagen opgezet te worden
- Neem een ruime hoeveelheid verf en gooi restjes bij elkaar om voldoende verf te hebben voor de muur
- Kalkverf is NIET rechtstreeks overschilderbaar met een andere verf , de Kalkverf muur moet eerst behandeld worden met een Wallprimer
- Begin niet halverwege de muur met een nieuw blik verf
- Werk nat in nat
- Schilder niet in direct zonlicht, dan droogt de Kalkverf te snel
- Als Kalkverf te snel droogt dan kan de Kalkverf gaan glanzen
- Zet Kalkverf altijd op met een kalkwast, nooit met een roller.
- Schilder niet in blokken, schilder niet eerst de randen langs het plafond of de plinten, dit blijft zichtbaar. Zet met de kwast horizontaal langs de rand aan en werk meteen uit naar boven of beneden
- Kalkverf is niet mengbaar met andere verven
- Hou voldoende droogtijd aan, als Kalkverf te snel droogt dan kan het gaan glanzen
- Hou voldoende droogtijd aan, als de lagen te dik en te snel na elkaar op worden gebracht dan kan de bovenste verflaag gaan scheuren. Kalkverf kan niet bijgewerkt worden, wat je bijwerkt trekt veel lichter op
- Voorkom kleurverschil en hou de verdunning bij alle blikken gelijk
- Let op! De kleur is nat donkerder dan droog. Als Kalkverf opdroogt dan droogt het de helft lichter op.
- Kalkverf is niet afwasbaar, gebruik desgewenst een sealer of 2 componenten lak
- Wacht minimaal twee weken met het afwerken van een Kalkverf laag.
- Kalkverf is na opening van het blik nog 6 maanden houdbaar
- We adviseren om beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen tijdens het schilderen.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Kalkverf

Op een reeds geschilderd hout

Kalkverf is een 100% minerale en ecologische watergedragen verf. Kalkverf is een ademend, desinfecterend en mos- en schimmelwerend. Niet minerale of poreuze oppervlakten dienen voorgestreekt te worden met de L'Authentique Wallprimer. Afhankelijk van de dikte van de Kalkverf kan de eerste laag 15-20% verdund worden tot de dikte van magere yoghurt. De tweede laag altijd iets meer verdunnen dan de eerste laag. Kalkverf wordt altijd met een kalkkwast opgezet. Het eindresultaat is afhankelijk van de techniek die wordt toegepast. Als je banen van boven naar beneden zet dan krijg je een streperig effect. Als je de Kalkverf kriskras opzet, dan krijg je een wolkerig effect. Daarnaast heeft de hoeveelheid water die wordt toegevoegd ook effect op het eindresultaat. Hoe meer water wordt toegevoegd, hoe meer contrast. Kalkverf is niet afwasbaar. Werk het oppervlak desgewenst af met een sealer of 2 componenten lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan
- Wallprimer voor 1 laag
- Roerstok
- Kalkkwast
- Kalkverf op kleur voor 2 lagen
- Desgewenst een sealer of 2 componenten lak

1. Dek alle vloeren en omringende voorwerpen af met afdekfolie
2. Plak eventuele deurknoppen af met geschikte afplaktape
3. Stof het houtwerk af
4. Ontvet het houtwerk met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het houtwerk na met schoon water en laat goed drogen
6. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
7. Roer de Wallprimer goed door
8. Schenk de Wallprimer voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Verwijder spetters meteen met water en een doekje

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

10. Verdeel het oppervlak in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de Wallprimer en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en verdeel de verf goed
14. Laat voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
15. Roer de Kalkverf goed door en verdun met 15-20% water
16. Schenk de Kalkverf voorzichtig in een schone verfbak
17. Verwijder spetters meteen met een doekje met water
18. Zet **NIET!!** eerst de randjes op, dit blijft zichtbaar
19. Zet de Kalkverf in de gewenste techniek op en laat voldoende drogen
20. Verdun de Kalkverf iets meer voor de tweede laag en roer goed door
21. Zet de tweede laag op in de gewenste techniek
22. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag
23. Kalkverf is niet afwasbaar. Werk de muur desgewenst af met een sealer. Een sealer dient minimaal 2 weken uit te harden voordat het gepoetst kan worden.

Algemene Kalkverf tips

- Gebruik altijd eerst een Kalkverf Wallprimer
- Nieuw gestucte muren dienen altijd eerst nog voorgestreekt te worden met een voorstrijkmiddel, daarna volgt de Wallprimer en de Kalkverf
- Kalkverf moet altijd in twee lagen opgezet te worden
- Neem een ruime hoeveelheid verf en gooi restjes bij elkaar om voldoende verf te hebben voor de muur
- Kalkverf is NIET rechtstreeks overschilderbaar met een andere verf, de Kalkverf muur moet eerst behandeld worden met een Wallprimer
- Begin niet halverwege de muur met een nieuw blik verf
- Werk nat in nat
- Schilder niet in direct zonlicht, dan droogt de Kalkverf te snel
- Als Kalkverf te snel droogt dan kan de Kalkverf gaan glanzen
- Zet Kalkverf altijd op met een kalkwast, nooit met een roller.
- Schilder niet in blokken, schilder niet eerst de randen langs het plafond of de plinten, dit blijft zichtbaar. Zet met de kwast horizontaal langs de rand aan en werk meteen uit naar boven of beneden
- Kalkverf is niet mengbaar met andere verven
- Hou voldoende droogtijd aan, als Kalkverf te snel droogt dan kan het gaan glanzen
- Hou voldoende droogtijd aan, als de lagen te dik en te snel na elkaar op worden gebracht dan kan de bovenste verflaag gaan scheuren. Kalkverf kan niet bijgewerkt worden, wat je bijwerkt trekt veel lichter op
- Voorkom kleurverschil en hou de verdunning bij alle blikken gelijk
- Let op! De kleur is nat donkerder dan droog. Als Kalkverf opdroogt dan droogt het de helft lichter op.
- Kalkverf is niet afwasbaar, gebruik desgewenst een sealer of 2 componenten lak
- Wacht minimaal twee weken met het afwerken van een Kalkverf laag.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

- Kalkverf is na opening van het blik nog 6 maanden houdbaar
- We adviseren om beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen tijdens het schilderen.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Kalkverf

Op een blank hout

Kalkverf is een 100% minerale en ecologische watergedragen verf. Kalkverf is een ademend, desinfecterend en mos- en schimmelwerend. Niet minerale of poreuze oppervlakten dienen voorgestreekt te worden met de L'Authentique Wallprimer. Afhankelijk van de dikte van de Kalkverf kan de eerste laag 15-20% verdund worden tot de dikte van magere yoghurt. De tweede laag altijd iets meer verdunnen dan de eerste laag. Kalkverf wordt altijd met een kalkkwast opgezet. Het eindresultaat is afhankelijk van de techniek die wordt toegepast. Als je banen van boven naar beneden zet dan krijg je een streperig effect. Als je de Kalkverf kriskras opzet, dan krijg je een wolkerig effect. Daarnaast heeft de hoeveelheid water die wordt toegevoegd ook effect op het eindresultaat. Hoe meer water wordt toegevoegd, hoe meer contrast. Kalkverf is niet afwasbaar. Werk het oppervlak desgewenst af met een sealer of 2 componenten lak. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan
- Voorstrijkmiddel
- Wallprimer voor 1 laag
- Roerstok
- Kalkkwast
- Kalkverf op kleur voor 2 lagen
- Desgewenst een sealer of 2 componenten lak

1. Dek alle vloeren en omringende voorwerpen af met afdekfolie
2. Plak eventuele deurknoppen af met geschikte afplaktape
3. Stof het houtwerk af
4. Ontvet het houtwerk met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel het houtwerk na met schoon water en laat goed drogen
6. Zet het voorstrijkmiddel op en laat voldoende drogen
7. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

8. Roer de Wallprimer goed door
9. Schenk de Wallprimer voorzichtig in een geschikte verfbak
10. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
11. Verdeel het oppervlak in denkbeeldige vlakken
12. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
13. Haal de roller of kwast door de Wallprimer en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
14. Begin met schilderen en verdeel de verf goed
15. Laat voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Roer de Kalkverf goed door en verdun met 15-20% water
17. Schenk de Kalkverf voorzichtig in een schone verfbak
18. Verwijder spetters meteen met een doekje met water
19. Zet **NIET!!** eerst de randjes op, dit blijft zichtbaar
20. Zet de Kalkverf in de gewenste techniek op en laat voldoende drogen
21. Verdun de Kalkverf iets meer voor de tweede laag en roer goed door
22. Zet de tweede laag op in de gewenste techniek
23. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag
24. Kalkverf is niet afwasbaar. Werk de muur desgewenst af met een sealer. Een sealer dient minimaal 2 weken uit te harden voordat het geïmprimeerd kan worden.

Algemene Kalkverf tips

- Gebruik altijd eerst een Kalkverf Wallprimer
- Nieuw gestucte muren dienen altijd eerst nog voorgestreekt te worden met een voorstrijkmiddel, daarna volgt de Wallprimer en de Kalkverf
- Kalkverf moet altijd in twee lagen opgezet te worden
- Neem een ruime hoeveelheid verf en gooi restjes bij elkaar om voldoende verf te hebben voor de muur
- Kalkverf is NIET rechtstreeks overschilderbaar met een andere verf, de Kalkverf muur moet eerst behandeld worden met een Wallprimer
- Begin niet halverwege de muur met een nieuw blik verf
- Werk nat in nat
- Schilder niet in direct zonlicht, dan droogt de Kalkverf te snel
- Als Kalkverf te snel droogt dan kan de Kalkverf gaan glanzen
- Zet Kalkverf altijd op met een kalkwast, nooit met een roller.
- Schilder niet in blokken, schilder niet eerst de randen langs het plafond of de plinten, dit blijft zichtbaar. Zet met de kwast horizontaal langs de rand aan en werk meteen uit naar boven of beneden
- Kalkverf is niet mengbaar met andere verven
- Hou voldoende droogtijd aan, als Kalkverf te snel droogt dan kan het gaan glanzen
- Hou voldoende droogtijd aan, als de lagen te dik en te snel na elkaar op worden gebracht dan kan de bovenste verflaag gaan scheuren. Kalkverf kan niet bijgewerkt worden, wat je bijwerkt trekt veel lichter op
- Voorkom kleurverschil en hou de verdunning bij alle blikken gelijk

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

- Let op! De kleur is nat donkerder dan droog. Als Kalkverf opdroogt dan droogt het de helft lichter op.
- Kalkverf is niet afwasbaar, gebruik desgewenst een sealer of 2 componenten lak
- Wacht minimaal twee weken met het afwerken van een Kalkverf laag.
- Kalkverf is na opening van het blik nog 6 maanden houdbaar
- We adviseren om beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen tijdens het schilderen.

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Metallic Muurverf

Muren:

Reeds geschilderde muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Metallic Muurverf geeft een metallic glanseffect. Gebruik voor het opzetten van Metallic Muurverf een roller. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan of een kalkkwast
- Roerstok
- Een kleine acrylkwast voor de randjes
- Metallic Muurverf

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
7. Roer de verf goed door en controleer de kleur voor gebruik
8. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Roer de verf goed door voor de tweede laag
17. Schilder de muren een tweede laag
18. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Metallic Muurverf

Muren:

Nieuw gestucte muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Metallic Muurverf geeft een metallic glanskleureffect. Nieuw gestucte muren dienen voldoende droog te zijn alvorens te schilderen en altijd voorgestroken te worden met een dekkend- of transparante voorstrijkmiddel. Gebruik voor het opzetten van metallic Muurverf een geschikte roller. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan
- Roerstok
- Een kleine acryl kwast voor de randjes
- Voorstrijkmiddel
- Metallic Muurverf

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Roer of schud het voorstrijkmiddel goed
5. Behandel de muur met een voorstrijkmiddel om de zuigkracht op te heffen
6. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
7. Roer de Metallic Muurverf goed door voor de eerste laag en controleer de kleur voor gebruik
8. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

12. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Roer de metallic Muurverf goed door voor de tweede laag
17. Schilder de muren een tweede laag
18. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Sealer

Reeds geschilderd hout

De sealer is een matte, water gedragen coating die te gebruiken is voor het afwerken van meubels of decoratieve schildertechnieken. Het kan tevens gebruikt worden voor het afwerken van een muur achter het aanrechtblad, er dient wel rekening gehouden te worden met kokend vet, dit brand in de sealer laag. Laat Kalkverf minimaal 3-4 weken uitharden voordat je deze afwerkt met een Sealer. Krijtverf, Matte muurverf of Betonlook Verf kan na volledige droging al met een Sealer afgewerkt worden. Zet de Sealer altijd in minimaal 2-3 lagen op.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan
- Roerstok
- Een kleine acryl kwast voor de randjes
- Water
- Sealer

Laat de nieuwe verflaag voldoende drogen. Krijtverf, Matte muurverf en Betonlook Verf kunnen na volledige droging afgewerkt. Kalkverf dient 3-4 weken uit te harden voordat deze af kan worden gewerkt.

1. Dek de vloer onder het meubelstuk af met afdekfolie
2. Plak eventuele handgrepen af met geschikte afplaktape
3. Ontvet het meubelstuk met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
4. Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het goed drogen
5. Roer de sealer goed door
6. Verdun de sealer met 30-50% water en roer goed door
7. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
8. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
10. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de randen
11. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
12. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Laat het oppervlak voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
14. Roer de Sealer goed door voor de tweede laag
15. Schilder het oppervlak een tweede laag
16. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Sealer

Reeds geschilderde muren

De sealer is een matte, water gedragen coating die te gebruiken is voor het afwerken van meubels of decoratieve schildertechnieken. Het kan tevens gebruikt worden voor het afwerken van een muur achter het aanrechtblad, er dient wel rekening gehouden te worden met kokend vet, dit brand in de sealer laag. Laat Kalkverf minimaal 3-4 weken uitharden voordat je deze afwerkt met een Sealer. Krijtverf, Matte muurverf of Betonlook Verf kan na volledige droging al met een Sealer afgewerkt worden. Zet de Sealer altijd in minimaal 2-3 lagen op.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan
- Roerstok
- Een kleine acryl kwast voor de randjes
- Water
- Sealer

Laat de nieuwe verflaag voldoende drogen. Krijtverf, matte muurverf en betonlook Verf kunnen na volledige droging afgewerkt. Kalkverf dient 3-4 weken uit te harden voordat deze af kan worden gewerkt.

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
4. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
5. Roer de sealer goed door
6. Verdun de sealer met 30-50% water en roer goed door
7. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
8. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
9. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
10. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

11. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
12. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
13. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
14. Roer de Sealer goed door voor de tweede laag
15. Schilder de muren een tweede laag
16. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Sealer

Vers geschilderd hout

De sealer is een matte, water gedragen coating die te gebruiken is voor het afwerken van meubels of decoratieve schildertechnieken. Het kan tevens gebruikt worden voor het afwerken van een muur achter het aanrechtblad, er dient wel rekening gehouden te worden met kokend vet, dit brand in de sealer laag. Laat Kalkverf minimaal 3-4 weken uitharden voordat je deze afwerkt met een Sealer. Krijtverf, Matte muurverf of Betonlook Verf kan na volledige droging al met een Sealer afgewerkt worden. Zet de Sealer altijd in minimaal 2-3 lagen op.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan
- Roerstok
- Een kleine acryl kwast voor de randjes
- Water
- Sealer

Laat de nieuwe verflaag voldoende drogen. Krijtverf, Matte muurverf en Betonlook Verf kunnen na volledige droging afgewerkt. Kalkverf dient 3-4 weken uit te harden voordat deze af kan worden gewerkt.

1. Dek de vloer onder het meubelstuk af met afdekfolie
2. Plak eventuele handgrepen af met geschikte afplaktape
3. Roer de sealer goed door
4. Verdun de sealer met 30-50% water en roer goed door
5. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
6. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
7. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de randen
8. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
9. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
10. Laat het oppervlak voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

11. Roer de Sealer goed door voor de tweede laag
12. Schilder het oppervlak een tweede laag
13. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Sealer

Vers geschilderde muren

De Sealer is een matte, water gedragen coating die te gebruiken is voor het afwerken van meubels of decoratieve schildertechnieken. Het kan tevens gebruikt worden voor het afwerken van een muur achter het aanrechtblad, er dient wel rekening gehouden te worden met kokend vet, dit brand in de Sealer laag. Laat Kalkverf minimaal 3-4 weken uitharden voordat je deze afwerkt met een Sealer. Krijtverf, Matte muurverf of Betonlook Verf kan na volledige droging al met een Sealer afgewerkt worden. Zet Sealer altijd in minimaal 2-3 lagen op.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan
- Roerstok
- Een kleine acryl kwast voor de randjes
- Water
- Sealer

Laat de nieuwe verflaag voldoende drogen. Krijtverf, matte muurverf en betonlook Verf kunnen na volledige droging afgewerkt. Kalkverf dient 3-4 weken uit te harden voordat deze af kan worden gewerkt.

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Roer de sealer goed door
4. Verdun de sealer met 30-50% water en roer goed door
5. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
6. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
7. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
8. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
9. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
10. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
11. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

12. Roer de Sealer goed door voor de tweede laag
13. Schilder de muren een tweede laag
14. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Premium Metallic Muurverf

Muren:

Nieuw gestucte muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Premium metallic muurverf bevat metalen deeltjes dat het oppervlak een luxueuze uitstraling geeft. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan
- Roerstok
- Een kleine acryl kwast voor de randjes
- Voorstrijkmiddel
- Premium Metallic Muurverf

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Roer of schud het voorstrijkmiddel goed
5. Behandel de muur met een voorstrijkmiddel om de zuigkracht op te heffen
6. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
7. Roer de Premium Metallic Muurverf goed door voor de eerste laag en controleer de kleur voor gebruik
8. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Roer de Premium Metallic Muurverf goed door voor de tweede laag
17. Schilder de muren een tweede laag
18. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

Premium Metallic Muurverf

Muren:

Reeds geschilderde muren

Zorg met schilderen altijd voor een goed geventileerde en verwarmde ruimte. De ideale temperatuur om muren te schilderen is 15°C. Schilder niet in de volle zon of een ruimte die te koud of te vochtig is. Dek vloeren en omringende meubels af met afdekfolie. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape. Het oppervlak dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Premium metallic muurverf bevat metalen deeltjes dat het oppervlak een luxueuze uitstraling geeft. Bestel voldoende verf, begin nooit halverwege een oppervlak aan een nieuwe verpakking.

Benodigdheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Ontstoffer
- Verfbak
- Roller, eventueel een stok waar de roller op kan of een kalkkwast
- Roerstok
- Een kleine acrylkwast voor de randjes
- Premium metallic Muurverf

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Stof de muren af
4. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
5. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
6. Vul eventuele gaatjes of oneffenheden op met een geschikt vulmiddel en laat dit volgens de voorschriften drogen
7. Roer de verf goed door en controleer de kleur voor gebruik
8. Schenk de verf voorzichtig in een geschikte verfbak
9. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
10. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
11. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
12. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Begin met schilderen en werk van boven naar beneden, verdeel de verf goed
14. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
15. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
16. Roer de verf goed door voor de tweede laag
17. Schilder de muren een tweede laag
18. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de tweede laag

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

2-Componenten lak

Reeds geschilderde muren

De 2-componenten lak is een matte coating die te gebruiken is voor het afwerken van muren, trappen en vloeren. Het kan tevens gebruikt worden voor het afwerken van een muur achter het aanrechtblad. Laat Kalkverf minimaal 3-4 weken uitharden voordat je deze afwerkt met een 2-componenten lak. Krijtverf, Matte muurverf of Betonlook Verf kan na volledige droging al met een 2-componenten lak afgewerkt worden. Zet 2-componenten lak altijd in minimaal 2-3 lagen op.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- St Marc of een ander ontvettingsmiddel
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- Verfbak
- Roller geschikt voor 2 componentenlak, eventueel een stok waar de roller op kan
- Roerstok
- Een kleine acryl kwast voor de randjes
- 2-componenten lak

Laat de nieuwe verflaag voldoende drogen. Krijtverf, Matte muurverf en Betonlook Verf kunnen na volledige droging afgewerkt. Kalkverf dient 3-4 weken uit te harden voordat deze af kan worden gewerkt.

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Ontvet de muur met St. Marc of een ander geschikt ontvettingsmiddel
4. Spoel de muur na met schoon water en laat de muur goed drogen
5. Roer de 2-componenten lak goed door
6. Schud component B bij component A en roer goed door
7. Schenk de 2-componenten lak voorzichtig in een geschikte verfbak
8. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
9. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
10. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
11. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
12. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

13. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
14. Schud component B bij component A en roer goed voor de tweede laag
15. Schilder de muren een tweede laag
16. Vloeren en trappen dienen altijd in 3 lagen afgelakt te worden.
17. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de laatste laag

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

2-Componenten lak

Vers geschilderde muren

De 2-componenten lak is een matte coating die te gebruiken is voor het afwerken van muren, trappen en vloeren. Het kan tevens gebruikt worden voor het afwerken van een muur achter het aanrechtblad. Laat Kalkverf minimaal 3-4 weken uitharden voordat je deze afwerkt met een 2-componenten lak. Krijtverf, Matte muurverf of Betonlook Verf kan na volledige droging al met een 2-componenten lak afgewerkt worden. Zet 2-componenten lak altijd in minimaal 2-3 lagen op.

Benodigheden:

- Afdekfolie
- Afplaktape
- Emmer met water en een doekje
- Beschermende kleding
- Verfbak
- Roller geschikt voor 2 componentenlak, eventueel een stok waar de roller op kan
- Roerstok
- Een kleine acryl kwast voor de randjes
- 2-componenten lak

Laat de nieuwe verflaag voldoende drogen. Krijtverf, Matte muurverf en Betonlook Verf kunnen na volledige droging afgewerkt. Kalkverf dient 3-4 weken uit te harden voordat deze af kan worden gewerkt.

1. Dek alle vloeren en meubels af met afdekfolie
2. Plak eventuele kozijnen, deurposten, plinten en stopcontacten af met geschikte afplaktape
3. Roer de 2-componenten lak goed door
4. Schud component B bij component A en roer goed door
5. Schenk de 2-componenten lak voorzichtig in een geschikte verfbak
6. Verwijder spetters meteen met water en een doekje
7. Verdeel de muur in denkbeeldige vlakken
8. Schilder met een kleinere kwast eerst langs de afgeplakte rand
9. Haal de roller of kwast door de verf en zorg dat de verf gelijkmatig over de roller of kwast is verdeeld
10. Vermijd baanvorming door de banen met 10 cm te overlappen
11. Laat de muur voldoende drogen, raadpleeg het etiket of de handleiding
12. Schud component B bij component A en roer goed voor de tweede laag
13. Schilder de muren een tweede laag

L'AUTHENTIQUE

PAINTS & INTERIOR

14. Vloeren en trappen dienen altijd in 3 lagen afgelakt te worden

15. Verwijder de afplak tape meteen na het schilderen van de laatste laag